

Comenzar

Cómo Usar Nuestro Sistema de Pago

Nuestro sistema de pago utiliza una tarjeta de lavandería reutilizable y recargable para iniciar todas las lavadoras y secadoras. No se necesitan monedas.

PASO 1

Obtenga una tarjeta de lavandería

(Omita este paso si ya tiene una tarjeta)

1. Ubique el quiosco del Centro de Recarga
2. Presione el botón **"Nueva Tarjeta"** en el quiosco
3. **Agregar saldo**


Usando efectivo:

- Inserte billetes y espere hasta que se muestre el saldo

Usando crédito/débito:

- Presione el botón **"Enter"** para confirmar el monto, luego complete la compra usando el terminal PINpad

4. Retire la tarjeta de lavandería del lector



PASO 2

Agregar dinero a la tarjeta de lavandería

(o recargar saldo)

1. Coloque su tarjeta de lavandería en el lector del quiosco
2. **Recargar saldo**

Usando efectivo:

- Inserte billetes y espere hasta que se muestre el saldo

Usando crédito/débito:

- Presione el botón **"Enter"** para confirmar el monto, luego complete la compra usando el terminal PINpad

3. Retire la tarjeta de lavandería del lector



PASO 3

Iniciar una lavadora/secadora

1. Coloque su tarjeta de lavandería en el lector de la máquina
2. Es posible que deba presionar el botón **"Inicio"** en la máquina



Importante:

Conserve su tarjeta de lavandería para recargarla y reutilizarla en esta lavandería. Si pierde su tarjeta, necesitará obtener una nueva.