

Comenzar

Cómo Usar Nuestro Sistema de Pago

Nuestro sistema de pago utiliza una tarjeta de lavandería reutilizable y recargable para iniciar todas las lavadoras y secadoras. No se necesitan monedas.

PASO 1

Obtenga una tarjeta de lavandería

(Iniciar una lavadora/secadora)



PASO 2

Agregar dinero a la tarjeta de lavandería

(o recargar saldo)



PASO 3

Iniciar una lavadora/secadora



1. Ubique el quiosco del Centro de Recarga
2. Presione el botón **"Nueva Tarjeta"** en el quiosco
3. **Agregar saldo**

- Presione el botón **"Valor"** hasta alcanzar el monto deseado
- Presione el botón **"Enter"** para confirmar ese monto, luego complete la compra usando el terminal PINpad de tarjeta de crédito/débito
- Espere hasta que se muestre el saldo

4. Retire la tarjeta de lavandería del lector

1. Coloque su tarjeta de lavandería en el lector del quiosco
2. **Recargar saldo**

- Presione el botón **"Valor"** hasta alcanzar el monto deseado
- Presione el botón **"Enter"** para confirmar ese monto, luego complete la compra usando el terminal PINpad de tarjeta de crédito/débito
- Espere hasta que se muestre el saldo

3. Retire la tarjeta de lavandería del lector

1. Coloque su tarjeta de lavandería en el lector de la máquina
2. Es posible que deba presionar el botón **"Inicio"** en la máquina

Importante:

Conserve su tarjeta de lavandería para recargarla y reutilizarla en esta lavandería. Si pierde su tarjeta, necesitará obtener una nueva.